Mandis shop

Sony RM-PJ7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	PIC Muting	Zoom / Size
Input	AV / Input / RDS	D. Zoom-	CH- / Page-
Apa	Smart / List	Volume-	Vol -
Eco Mode	Text / Goto	Freeze	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home	Audio Muting	Mute / Dimmer
Reset	Exit / Cancel / Clear		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Aspect	Picture / Format		
Keystone	Setup / OPT /		
Pattern	D. Menu / Top		
D. Zoom+	CH+ / Page+		
Volume+	Vol +		