Mandis shop

RM-SEP30

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| VOLUME | Volume+ | VOL + | Vol + |
| MUSIC MENU | Music Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| MEGA BASS | Mega Bass | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Volume- | VOL − | Vol - |
| TAPE | Tape | TAPE 5 | 5 |
| CD/ REMAIN | CD/Remain | CD-STB 3 | 3 |
| TUNER/ BAND | Tuner/Band | TUNER 6 | 6 |
| PRESET + | Preset + | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| TUNING/ CLOCK/TIMER + | Tuning/Clock/Timer + | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TUNER MEM/ ENTER/PGM | Tuner | OK | OK |
| PRESET − | Preset - | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| TUNING/ CLOCK/TIMER − | Tuning/Clock/Timer - | TUNE- | << / Tune- |
| SHUFFLE | Shuffle | LIST SMART | Smart / List |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | I<<</<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>/>>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| CLOCK/TIMER/ SLEEP SET | Clock/Timer/Sleep Set | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TIMER ON/OFF | Timer On/Off | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

https://alleferndbedienungen.de/Sony/1082250-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SEP30-176271.htm