Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Auto	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
NICAM	Nicam	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH. +	CH +	CH +	Ch +
CH. −	CH -	CH −	Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOLD	Hold	II	Pause
PGUP	PGUP	SHIFT + ▲	Shift + Up
PGDW	PGDW	SHIFT + ▼	Shift + Down
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung