Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/VCR	Tv/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
CH./TRK.	CH/ TRK. Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
P/S	Pause/ P/ S	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d
	CH/ TRK. Down	CH PAGE −	CH- / Page-
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
3S	3S	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
START	Start-	VOL −	Vol -
	Star+	VOL +	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
	End+		Up
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
END	End-		Down
CH.	CH/ TRK. Down	SHIFT + CH PAGE −	Shi f t + CH- /
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH.	CH/ TRK. Up	SHIFT + CH PAGE +	Shi f t + CH+ /
REC/OTR	Rec/ OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
SPEED	Speed	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	<		Left
	>		Ri ght
INDEX	I ndex-	PRESET-	I << / Preset-
INDEX	I ndex+	PRESET+	>>I / Preset+
INPUT	I nput	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OSD OSD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CNT RESET CNT Reset	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
RETRK. Retrk.	GOTO TEXT Text / Goto		
CLK/CNT CLK/CNT	RETURN BACK Back / Return		