Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Auto		Smart
	Tv/Radio		TV/R
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Shift + Guide
	Back		Back
	Vol+		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol-		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Nicam/A2		Options
	Aspect		3D
	Display		Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Source		AV
	P.Mode		Shift + Format
	S.Mode		Shift + Dual
	Sleep		Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV-	Fav-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	Fav+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
HOLD	Hold	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
REVEAL	Reveal	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TDT ●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
TV/RADIO	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue