Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power MD	Power
TV	TV/R
CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner/Band	Green
Tape	Red
VCR	Smart
MD	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Stop MD	Stop
Play MD	Play
<<<| << MD	<<
>>>| >> MD	>>
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Menu	D. Menu
Display	Info
Top Menu/Disc/Deck	Menu
1 MD	1
2 MD	2
3 MD	3
4 MD	4
5 MD	5
6 MD	6
7 MD	7
8 MD	8
9 MD	9
0 MD	0
>10/-/-- MD	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL ^	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
Tuner / Band	Green
Tape	Red
MD	Media
CD	Yellow
DVD	Blue
Play DVD	Play
I <<< / << DVD	<<
Stop DVD	Stop
>>> / >>I DVD	>>
Top Menu/ Disc/ Deck	Menu
Display	Info
Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- DVD	-/-- GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power CD		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	HOME SMART	Smart
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tape	A	Red
	MD	APP MEDIA	Media
	Tuner/Band	B	Green
	Stop CD		Stop
	I<<<< CD	<<	<<
	>>>>I CD	>>	>>
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Stereo	SOUND DUAL	Dual
	Surround	SETTINGS OPT	Options
	SFC	AD SUBT	Subt
	Test	RETURN BACK	Back
	Delay	PICTURE FORMAT	Format
	Level	ECO 3D	3D
	+	+ CH	Ch +
	-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Power Tape	SHIFT +	Shift + Power
	Stop Tape	SHIFT +	Shift + Stop
	Play Tape	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<| << Tape	SHIFT + << Shift + <<
>>| >>I Tape	SHIFT + >> Shift + >>
Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
1 CD- Tape	1 1
2 CD- Tape	2 2
3 CD- Tape	3 3
4 CD- Tape	4 4
5 CD- Tape	5 5
6 CD- Tape	6 6
7 CD- Tape	7 7
8 CD- Tape	8 8
9 CD- Tape	9 9
0 CD- Tape	0 0
>10/ - / - - CD- Tape	-/-- GUIDE Guide
Direct Tuning/ Disc Ente	REPEAT TEXT Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power VCR		Power
	VCR	HOME SMART	Smart
	Tape	A	Red
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner/Band	B	Green
	MD	APP MEDIA	Media
	Stop		Stop
	I<<<<	<<	<<
	>>>>I	>>	>>
	Play	PLAY MODE	Play
	1 VCR	1	1
	2 VCR	2	2
	3 VCR	3	3
	4 VCR	4	4
	5 VCR	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6 VCR	6	6
	7 VCR	7	7
	8 VCR	8	8
	9 VCR	9	9
	0 VCR	0	0
	>10/-/-- VCR	-/-- GUIDE	Guide
	Direct Tuning/Disc Ente	REPEAT TEXT	Text
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
–	-	CH –	Ch -
⏻	Power Tuner / Band	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner / Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner / Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner / Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner / Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner / Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner / Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner / Band	SHIFT + 7	Shift + 7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 Tuner / Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner / Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner / Band	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide