Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
AV	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Rec	Rec / Rec Mode
0	0
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Recall	Fav / Marker / PC
I<<	I<< / Preset-
Left	Left
OK	OK
Right	Right
>>I	>>I / Preset+
Zurück	Back / Return
Down	Down
Info	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Multimedia	Display / Media		
Vol -	Vol -		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Menü	Menu / Home		
Untertitel	Subtitle / EQ		
Lang.	Audio / Lang I/II		
Ton	TV/Radio /		
Zoom	Zoom / Size		
TXT	Text / Goto		
Internet	Smart / List		
FAV	SHIFT + FAV MARKER / Shift + Fav / Marker / PC		
Bildmodus	Picture / Format		