| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV/AV | Tv/AV Tv | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| VOL- | Vol - Tv | SHIFT + VOL | Shift + Vol - |
| VOL+ | Vol + Tv | SHIFT + VOL | Shift + Vol + |
| FB | << | TUNE- | << / Tune- |
| FF | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SUB | Green/SUB | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| MAIL | Yellow/Mail | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| HOTLINE | Blue/Hotline | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Down | | Down |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| TELETEXT | Teletext | GOTO TEXT | Text / Goto |
| CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| 1 .:/@ | 1 | TV 1 | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |