Mandis shop

DTR7287OLD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
F1	Red/F1	A	Red
F2	Green/F2	B	Green
F3	Yellow/F3	C	Yellow
F4	Blue/F4	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
A/B	A/B	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Down		Down
V+	V+	+ VOL	Vol +
	Right		Right
V-	V-	VOL −	Vol -
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide