Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
3D	3D
TV	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Eco	Shift + 3D
Source	AV
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Info	Info
Option	Options
Smart TV	Smart
Guide	Guide
Menu	Menu
Back	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Exit	Exit
@ Home	Media
Zoom-	Shift + Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH	Shift + Ch +	◁◁	<<	<<	<<
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep	●	Rec	REC MODE ●	Rec
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch	▷▷	>>	>>	>>
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
LIST	List	DISC NAV LIST	List				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
CC/LANG	CC Lang	SOUND DUAL	Dual				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
⏮	I<	⏮	I<<				
■	Stop	■	Stop				
⏯	Play	PLAY MODE ▶	Play				
⏯	Pause	⏸	Pause				
⏭	>I	⏭	>>I				