Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON•OFF	On - Off	ON•OFF	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
OPEN•CLOSE	Open - Close	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/DVD	TV / DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR EXIT	Clear / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU M	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
LIVE	Live	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NAVICLICK	Naviclick	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ADVANCE	Advance	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PR + /	PR + / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PR + /	PR + / >>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
AGAIN•RETURN	Again - Return	RETURN BACK	Back / Return
PR – /	PR - / I<<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PR – /	PR - / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REV	<< REV	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>> FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ZOOM VIDEO OUT	Zoom / Video Out	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Back	RETURN BACK	Back / Return
Red/[o]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green/Timer/List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX - HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0000	HDMI - SAT 0	0
Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Left/Zoom-		Left
Up		Up
OK	OK	OK
Right/Zoom+		Right
Down		Down
Info	ANGLE INFO	Info / Angle
<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	SLOW	Play / Slow
>>	TUNE+	>> / Tune+
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol+	VOL +	Vol+
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol-	VOL –	Vol-
PR	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung