Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Back	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
i	i	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ V	V +	+ VOL	Vol +
V −	V -	VOL −	Vol -
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
P+	P +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
P-	P -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/ R
	Home	HOME SMART	Smart
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	I <<		I <<
	>>I		>>I
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
	Message	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung