Mandis shop

Thomson AM 1400

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power ON/Off		Power
Mute	MUTE	Mute
Tape 1 Preset	HOME SMART	Smart
Tape 1 Stop		Down
Preset Pause		Up
Vol Rs-/Effect	AD SUBT	Subt
Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CD Random	SEARCH TV/R	TV/R
Tape 2 Pre./eq	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Repeat	REPEAT TEXT	Text
CD/Theater	TOP MENU MENU	Menu
Display	DISPLAY INFO	Info
CD F.FWD		>>
CD Play	PLAY MODE	Play
Stop		Stop
CD Rewind		<<
Funct./Direct	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Woofer/Speed	RETURN BACK	Back
CD Pause		Pause
Volume+	+ VOL	Vol +
Next/Prog+		>>I
Volume-	VOL −	Vol -
Tape 1 Hall/Ats	APP MEDIA	Media
Prev./Prog-		I <<
Mode	-/-- GUIDE	Guide
Tape 1 Rew		Left
Tape 1 Play	OK	Ok
Tape 1 F.FWD		Right
Program	DISC NAV LIST	List
Tape 1 Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec