| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | JUMP | Jump | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format | 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title | INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO I/II | Audio/I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| P.SIZE | P. Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | ▲ | Up | ▲ | Up |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | ◀ | Left | ◀ | Left |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | OK | OK | OK | OK |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | ▶ | Right | ▶ | Right |
| FAV.CH | FAV. CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | ▼ | Down | ▼ | Down |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | V- | Vol - | VOL − | Vol - |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | P- | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | D.SETUP | Red/ D. Setup | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | REPEAT | Green/ Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ZOOM | Yellow/zoom | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| GOTO | Blue/Goto | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| PVR LIST | PVR List | LIST SMART | Smart / List |
| TIME SHIFT | Time Shift | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| USB/SD | USB/SD | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| DTV/RADIO | DTV/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| DVD MENU | DVD Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |