Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
UHF	Options
Antena	Smart
Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back
i	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide	Guide
TV / Radio	TV/R
Menu	Menu
Audio	Dual
Up / P+	Up
Up / P+	Ch +
Down / P-	Down
Down / P-	Ch -
Right / V+	Right
Right / V+	Vol +
Left / V-	Left
Left / V-	Vol -
OK / List	Ok
FAV	Pre Ch
Subtitle	Subt
Exit	Exit
Text	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Step	SHIFT +	Shift + Pause
Live	Stop / Live		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	I<		I<<
Archive	Archive	DISC NAV LIST	List
	>I		>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
Sat	SAT	APP MEDIA	Media
	Hold	SHIFT +	Shift + Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung