Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Quick	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[□]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	List	LIST SMART	Smart / List
	Vol +	+ VOL	Vol +
	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<< / [≡+]	<< / [≡+]	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
>> / [≡♦]	>> / [≡♦]	TUNE+	>> / Tune+
I<< / [≡?]	I<< / [≡?]	PRESET-	I<< / Preset-
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
>>I / [o]/[≡X]	>>I / [o]/[≡X]	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
II/II▶	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung