Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
		TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	Ch-	CH –	Ch -
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
	i +	DISPLAY INFO	Info
		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	I <>I	SETTINGS OPT	Options		
	→▬←	SEARCH TV/R	TV/R		
MENU ⏏	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu		
ATV/DTV ■	Stop/ATV-DTV	■	Stop		
LIST ▶	Play/List	PLAY MODE ▶	Play		
▼ II/II▶	Pause/II >/▼	II	Pause		
⏮	I <<	K<	I <<		
⏭	>>I	>>I	>>I		
◀◀	<<	<<	<<		
▶▶	>>	>>	>>		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
		TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
i+	i +	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOP	Yellow/Top	C	Yellow
DVD	Blue/Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool/II	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/Set Up	AD SUBT	Subt
	I <>I	SETTINGS OPT	Options
		SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu
ATV/DTV	Stop/ATV-DTV		Stop
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play
	Pause/II >/▼		Pause
	I <<		I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
		TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	Ch-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	i +	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt
	I <>I	SETTINGS OPT	Options
		SEARCH TV/R	TV/ R
MENU	Eject / Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ATV/DTV	Stop/ ATV- DTV		Stop		
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Pause/ I I >/ ▼		Pause		