Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input Select	AV
Open/Close	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Satellite Lin	Media
Mode	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer/Prog.	Sleep
Time Slip	Guide
Setup	Options
Audio	Dual
Clear	Exit
Chapter Mark	List
Disc Menu	D. Menu
Top Menu	Menu
Return	Back
Display	Info
Up	Up
Enter	Ok
Down	Down
Right	Right
Left	Left
I<< Skip	I<<
Skip >>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW/REV	<<	<<	<<
FWD/SLOW	>>	>>	>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
HDD/DVD REC	HDD/DVD Rec	REC MODE	Rec
VARIABLE REPLAY	Variable Replay	PICTURE FORMAT	Format
VARIABLE SKIP	Variable Skip	ECO 3D	3D
ADJUST+	>I / Adjust +	SHIFT +	Shift + Right
-ADJUST	I< / Adjust -	SHIFT +	Shift + Left
DVD	DVD	D	Blue
HDD	HDD	C	Yellow
AV SELECT	AV Select	A	Red
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DUBBING	Dubbing	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1.3x/0.8x PLAY	1.3x/0.8x Play	B	Green