Mandis shop

Toshiba 200121

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	ON / STANDBY	Power	
INPUT	INPUT	Source	
SET UP	Set Up	Auto	
MENU	MENU	Menu	
MUTE	MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
	UP		Up
VOL-	LEFT		Left
	ENTER	Enter	Enter
VOL+	RIGHT		Right
	DOWN		Down
RETURN	RETURN	Mode	Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Toshiba/1063851-19627-ersatzfernbedienung-fur-Toshiba-CT-90205-23306561.html