Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Lang	Sound / Title
Lang	Shift + Audio / Lang I/II
Search	Red / Netflix / Search
Memory	D. Menu / Top
Favorite PR	Fav / Marker / PC
Game	Picture / Format
Teletext	Text / Goto
Guide	Shift + Guide / EPG / -/--
PR List	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
Pause	Pause / Step / Freeze
4	4
5	5
6	6
Tv/Radio	TV/Radio /
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Sleep		TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P/N	P/N	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Recall		RETURN BACK	Back / Return		
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
-	-	PRESET-	I<< / Preset-		
+	+	PRESET+	>>I / Preset+		
-/--	-/--	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media		