Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mut e		Mut e
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Tv/ Radi o		TV/ R
	←		Pr e Ch
	J ezyk		Dual
	Obr az		For mat
	CH+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	OK/ i		Ok
	Lef t		Lef t
	X		Exi t
	PVR		Back
	Red		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue/ Ul ubi one		Bl ue
	Menu		Menu
	EPG		Gui de
	Rec		Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CyfrowyPolsat Cyfrowy/Polsat	Smart		
REW <<	<<		
Play/Pause Play	Play		
Play/Pause Pause	Pause		
Stop Stop	Stop		
FF >>	>>		