Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	+ Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Audio-	<<
Audio+	>>
Yellow	Yellow
Game Coo	List
On/Tim	>>I
Disp	3D
Off/Tim	I <<
Blue	Blue
Mix Scan	+ Shift + TV/R
Bright- Sys	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tone-	+ Shift + Vol -
Color+ P. Std	+ Shift + Format
Tone+	+ Shift + Vol +
Store Text	+ Shift + Text
Bright+ Mode	+ Shift + Menu
Search	+ Shift + Up
Tune-	+ Shift + Left
Aft/Caf	+ Shift + Ok
Tune+	+ Shift + Right
Browse	Media
Contrast+	+ Shift + Ch +
View	Smart
Contrast-	+ Shift + Ch -
Color- S. Std	+ Shift + Dual
On Pip	+ Shift + 1
Swap	+ Shift + 2
4. # 16:9	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Still	+ Shift + 4		
3. *	+ Shift + Guide		
Surround	+ Shift + Red		
Nicam/Mono	+ Shift + Green		
Level L	+ Shift + Yellow		
Level R/Woofer	+ Shift + Blue		