Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
SUBPAGE SUBTITLE	Subtitle/Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto				
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
DTV/RADIO	DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
FAV. REPEAT	Repeat/FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
T-SHIFT	T-Shift	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				