Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH.LIST	CH List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PIC	PIC	PICTURE FORMAT	Format
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
FREEZE	Freeze	SETTINGS OPT	Options
USB	USB	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
DTV	DTV	TV/R	TV/R
HOLD	Hold	Eject	
LIST	List	SHIFT + LIST	Shift + List
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	SMART	Smart
PVR.LIST	PVR List	D.MENU	D. Menu
MIX	Mix	SHIFT + 3D	Shift + 3D
SUBTITLE	Subtitle	SUBT	Subt
	<<		<<
	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC/REP	Rec/Rep	REC MODE	Rec