Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power		Power
Sleep	Sleep		Sleep
Dimmer	Dimmer	SC NA	Media
Open/Close	Open/Close		Eject
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
>10	>10		Guide
Repeat	Repeat		Text
Goto	Goto		3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-B	A-B		TV/R
Program	Program	+	Shift + Sleep
Volume+	Volume+		Vol +
Volume-	Volume-		Vol -
Mute	Mute		Mute
Title	Title		List
Menu/PBC	Menu/PBC	P	Menu
Return	Return		Back
Setup	Setup		Options
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
Enter	Enter		Ok
Stop	Stop		Stop
Play/Pause	Play		Play
Play/Pause	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Language	Dual		
Subtitle	Subt		
PAL/NTSC	Format		
Audio	+ Shift + Dual		
Zoom	+ Shift + Eject		
Angle	Smart		
Slow	AV		
Display	Info		
Nothing	Pre Ch		