| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| Power Tv | Shift + Power |
| V-Format | Picture / Format |
| Zoom | Zoom / Size |
| Tv/Radio | TV/Radio / |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Text | Text / Goto |
| Red/Mosaic | Red / Netflix / Search |
| Green/Sleep | Green / APP / Repeat |
| Green/Sleep | Shift + Sleep / Timer |
| Yellow/Audio | Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow/Audio | Audio / Lang I/II |
| Blue/List | Blue / Prime Video / Random |
| Blue/List | Smart / List |
| Page Up | Shift + CH+ / |
| Page Down | Shift + CH- / |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Back | Back / Return |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| i / Info | Info / Angle |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| PR- | CH- / Page- |
| Last | I<< / Preset- |
| << | << / Tune- |
| Play/Pause | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Stop | Stop / Hold |
| Time Shift | AV / Input / RDS |
| Option | Setup / OPT / Menu |
| Media | Display / Media |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| PIP | D.Menu / Top |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Swap | Exit / Cancel / Clear |
| Timer | Sleep / Timer |