Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power	Power	
Source	AV / Input / RDS	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
TV	TV/Radio /	
0	0	
Recall	Shift + Back / Return	
Vol +	Vol +	
Mute	Mute / Dimmer	
P+	CH+ / Page+	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Vol -	Vol -	
@	Display / Media	
P-	CH- / Page-	
Menu	Menu / Home	
Up	Up	
Q. Menu	D. Menu / Top	
Left	Left	
OK	OK	
Right	Right	
Back	Back / Return	
Down	Down	
Exit	Exit / Cancel / Clear	
World	Info / Angle	
Music/Movie/Phot	Sound / Title	
Guide	Guide / EPG / -/--	
Help	Setup / OPT /	
*/Q	Picture / Format	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	[- O-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		