Mandis shop

Viewsonic VIEWSONIC001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	POWER	Power	Power
Source	SOURCE	TIMER AV	AV
VGA1	VGA 1	1	1
VGA2	VGA 2	2	2
Video Page Up	VIDEO / PAGE	3	3
Video Page Up	VIDEO / PAGE	+ CH	Ch +
Menu	MENU / Left Click	TOP MENU MENU	Menu
ESC Page Down	ESC / PAGE	CH –	Ch -
ESC Page Down	ESC / PAGE	CLEAR EXIT	Exit
▲/▱	UP /	▲	Up
◀	LEFT	◀	Left
Enter	ENTER	OK	Ok
▶ 🔒	RIGHT / LOCK	▶	Right
▼\▱	DOWN /	▼	Down
Volume +	VOLUME+	+ VOL	Vol +
Volume –	VOLUME-	VOL –	Vol -
🔇	MUTE	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Color Mode	COLOR MODE	HOME SMART	Smart
Blank	BLANK	APP MEDIA	Media
Aspect	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format

https://alle-fernbedienungen.de/de/Viewsonic/1063350-94257-ersatzfernbedienung-fur-Viewsonic-VIEWSONIC001.html