Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
BROWSER	Browser	LIST SMART	Smart / List
TV SYS.	Tv Sys	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
TIME SHIFT	Time Shift	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
COPY	Copy	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EPG	Green/EPG	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EPG	Green/EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TTX	Yellow/TTX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung