Mandis shop

WOX001

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Home	Menu / Home
Back	Back / Return
Vol+	Vol+
[■]	Setup / OPT /
Vol-	Vol-
Power	Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Woxter/1067303-79404-ersatzfernbedienung-fur-Woxter-WOX001.html