Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
★	*	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVR	DVR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STEREO 1	Stereo	TV 1	1
MUSIC 2	Music	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTERTAIN 3	Entertain	CD-STB 3	3
MOVIE 4	Movie	VIDEO 4	4
STANDARD 5	Standard	TAPE 5	5
SELECT 6	Select	TUNER 6	6
EXTD SUR. 7	Exto Sur.	AUX-HDD 7	7
DIRECT ST. 8	Direct ST	USB 8	8
SPEAKERS 9	Speakers	BLUETOOTH 9	9
ENHANCER 0	Enhancer	HDMI-SAT 0	0
NIGHT +10	Night	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STRAIGHT ENT.	Straight	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE BAND	Title/Level	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up	▲	Up
SET MENU MENU SRCH MODE	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
− A/B/C/D/E	Left/-	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
+ A/B/C/D/E	Right/+	▶	Right
RETURN DAB MEMORY	Return/Dab Memory	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PRESET/CH Down	Down		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
POWER System Power 2	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
STANDBY Standby 2	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power AV	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
Standby	Shift + Power	<< DVD	<< / Tune-
Power	Power	Stop DVD	Stop / Hold
CD	Shift + 3	>> DVD	>> / Tune+
MD/CD-R	Shift + 5	Vol +	Vol +
Tuner	Shift + 6	Vol -	Vol -
*	Shift + 9	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	1 DVD	1
DTV/CBL	Shift + 1	2 DVD	2
DVR	Shift + 8	3 DVD	3
V-AUX	Shift + 7	4 DVD	4
Disc Skip DVD	Text / Goto	5 DVD	5
Pause DVD	Pause / Step / Freeze	6 DVD	6
Multi CH In	Shift + 4	7 DVD	7
I<< DVD	I<< / Preset-	8 DVD	8
Play DVD	Play / Slow	9 DVD	9
>>I DVD	>>I / Preset+	0 DVD	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NIGHT +10	+10 DVD	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
STRAIGHT ENT.	ENT DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND	Title DVD	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Up DVD		Up		
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Search	HOME MENU	Menu / Home		
A/B/C/D/E	Left/- DVD		Left		
ENTER	Enter DVD	OK	OK		
A/B/C/D/E	Right/+ DVD		Right		
RETURN DAB MEMORY	Return/DAB Memory DVD	RETURN BACK	Back / Return		
PRESET/CH	Down DVD		Down		
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	SHIFT + Power	<< CD	TUNE- / << / Tune-
Power	Power	Stop CD	HOLD / Stop / Hold
CD	SHIFT + 3	>> CD	TUNE+ / >> / Tune+
MD/CD-R	SHIFT + 5	Vol +	VOL + / Vol +
Tuner	SHIFT + 6	Vol -	VOL - / Vol -
*	SHIFT + 9	Mute	DIMMER MUTE / Mute / Dimmer
DVD	SHIFT + 2	1 CD	1
DTV/CBL	SHIFT + 1	2 CD	2
DVR	SHIFT + 8	3 CD	3
V-AUX	SHIFT + 7	4 CD	4
Disc Skip CD	GOTO TEXT / Text / Goto	5 CD	5
Pause CD	STEP-FREEZE / Pause / Step / Freeze	6 CD	6
Multi CH In	SHIFT + 4	7 CD	7
I<< CD	PRESET- / I<< / Preset-	8 CD	8
Play CD	SLOW / Play / Slow	9 CD	9
>>I CD	PRESET+ / >>I / Preset+	0 CD	0
Sleep	TIMER SLEEP / Sleep / Timer	+10 CD	GUIDE EPG / Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STRAIGHT ENT.	ENT CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND	Title/Level/Ban	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Up		Up		
SET MENU MENU SRCH MODE	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home		
A/B/C/D/E	Left/-		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
A/B/C/D/E	Right/+		Right		
RETURN DAB MEMORY	Return/Dab	RETURN BACK	Back / Return		
PRESET/CH	Down		Down		
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Shift + Power	Vol -	Vol -
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
CD	Shift + 3	1 Tuner	1
MD/CD-R	Shift + 5	2 Tuner	2
Tuner	Shift + 6	3 Tuner	3
*	Shift + 9	4 Tuner	4
DVD	Shift + 2	5 Tuner	5
DTV/CBL	Shift + 1	6 Tuner	6
DVR	Shift + 8	7 Tuner	7
V-AUX	Shift + 7	8 Tuner	8
Multi CH In	Shift + 4	9 Tuner	9
Freq/Text Tuner	I<< / Preset-	0 Tuner	0
EON Tuner	>>I / Preset+	ENT Tuner	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	Band Tuner	Play / Slow
PTY Seek Mode	<< / Tune-	Up Tuner	Up
PTY Seek Start Tuner	>> / Tune+	Search Mode	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Left/- Tuner	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter Tuner	OK	OK				
A/B/C/D/E	Right / + Tuner		Right				
RETURN DAB MEMORY	DAB Memory	RETURN BACK	Back / Return				
PRESET/CH	Down Tuner		Down				
DISPLAY	Display Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media				