Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PURE DIRECT	Pure Direct	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A/B	A/B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
NOW PLAYING	Now Playing	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	TUNE- << / Tune-		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Input Up AMP	CH PAGE + CH+ / Page+		
Vol + AMP	VOL + Vol +		
Power AMP	SHIFT + Power + Power		
Input Down	CH PAGE − CH- / Page-		
Vol - AMP	VOL − Vol -		
Mute AMP	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		