Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
	Display/▼	CH −	Ch -
	Menu/▲	+ CH	Ch +
	Return / Repeat	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
−	Volume -	VOL −	Vol -
	Tuning +	»	>>
	Tuning -	«	<<
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
RETURN /REPEAT	Return / Repeat	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
TAPE	Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
LINE 1	Line 1	SHIFT + 4	Shift + 4
LINE 2	Line 2	SHIFT + 5	Shift + 5
LINE 3	Line 3	SHIFT + 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DOCK	Dock	SHIFT + 7	Shift + 7		
TUNER	Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8		
SPEAKERS A	Speakers A	A	Red		
SPEAKERS B	Speakers B	B	Green		
	Enter2	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Menu/▲	TOP MENU MENU	Menu		
	Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
	Top Menu/Shuffle	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
FM	FM	HOME SMART	Smart		
AM	AM	APP MEDIA	Media		
[A]	[A]	SHIFT + 9	Shift + 9		
	Power Source Line 2/Line 3	D	Blue		
	Power Source	C	Yellow		
	Preset+	>>I	>>I		
	Preset-	I<<	I<<		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power Receiver		Power
Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Info	DISPLAY INFO	Info
FM	HOME SMART	Smart
AM	APP MEDIA	Media
Tuning+	+ CH	Ch +
Tuning-	CH –	Ch -
Preset+	D	Blue
Preset-	C	Yellow
Vol+	+ VOL	Vol +
Vol-	VOL –	Vol -
Option	SETTINGS OPT	Options
Mute	MUTE	Mute
Menu/▲	TOP MENU MENU	Menu
Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Return/Repeat	RETURN BACK	Back
Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Down		Down
Right		Right
Left		Left
Enter	OK	Ok
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
+10	-/-- GUIDE	Guide
Enter2	FAV PRE-CH	Pre Ch
Power Source	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source Line2/Line3	TIMER AV
Phono	SHIFT + 1 (Shift + 1)
Tape	SHIFT + 2 (Shift + 2)
CD	SHIFT + 3 (Shift + 3)
Line 1	SHIFT + 4 (Shift + 4)
Line 2	SHIFT + 5 (Shift + 5)
Line 3	SHIFT + 6 (Shift + 6)
Dock	SHIFT + 7 (Shift + 7)
Tuner	SHIFT + 8 (Shift + 8)
[A]	SHIFT + 9 (Shift + 9)
Power Source	SHIFT + Power (Shift + Power)
Play CD	PLAY MODE ▶ (Play)
Stop CD	■ (Stop)
Pause CD	❚❚ (Pause)
Disc Skip CD	REC MODE ● (Rec)
<< CD	« (<<)
>> CD	» (>>)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<< CD	⏮ (I<<)
>>I CD	⏭ (>>I)