Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CD	3	
	Dolby Digital / DTS Sur.	SHIFT +	AUDIO (Shift + Audio / Lang I/II)
	TUNER	6	
	Movie Thtr 1	1	
	Tape/MD	5	
	Movie Thtr 2	SHIFT +	2 (Shift + 2)
	DVD/LD	2	
	Mono Movie	AUDIO	Audio / Lang I/II
	D-TV	TV/RADIO	TV/Radio /
	TV Sports	SHIFT +	DISPLAY (Shift + Display / Media)
	VCR	4	
	Disco	SHIFT +	3 (Shift + 3)
	PHONO	SOUND	Sound / Title
	Rock	SHIFT +	SMART (Shift + Smart / List)
	CBL/SAT	SHIFT +	AV INPUT (Shift + AV / Input / RDS)
	Hall	SMART	Smart / List
	V-AUX	AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Ext. Dec.	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	0	0	0
	A/B/C/D/E	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
	Effect	D.MENU	D.Menu / Top
	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
	Test	TEXT	Text / Goto
	Up		Up
	Display	DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Time / Level	SHIFT +	SLEEP (Shift + Sleep / Timer)
	Down		Down
	Set Menu	SETUP	Setup / OPT /
	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Power		Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol+
Sleep	Sleep / Timer
Volume-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung