Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
–	Volume -	VOL –	Vol -
TUNING	Tuning +	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING	Tuning -	CH –	Ch -
MENU	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN /REPEAT	Return / Repeat	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
TAPE	Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
LINE 1	Line 1	SHIFT + 4	Shift + 4
LINE 2	Line 2	SHIFT + 5	Shift + 5
LINE 3	Line 3	SHIFT + 6	Shift + 6
DOCK	Dock	SHIFT + 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
TP	TP	SHIFT + 9	Shift + 9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A	Speakers A	A	Red
B	Speakers B	B	Green
ENTER	Enter2	SHIFT + OK	Shift + Ok
MENU	Menu/▲	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TOP MENU /SHUFFLE	Top Menu/Shuffle	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FM	FM	HOME SMART	Smart
AM	AM	APP MEDIA	Media
PRESET	Preset+	D	Blue
PRESET	Preset-	C	Yellow
SOURCE	Power Source	REPEAT TEXT	Text
SOURCE	Power Source Line 2/Line 3	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power Source		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
ENTER	Enter	OK	Ok
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC DISC SKIP	Disc Skip	D	Blue
	>>		>>
	<<		<<
	>>I		>>I
	I<<		I<<
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
—	Vol-	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute