Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Enter		OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	PIP		Zoom / Size
	Top Menu		D. Menu / Top
	Pop-Up/Menu		Menu / Home
	Return		Back / Return
	Home		Shift + Menu /
	Miracast		Smart / List
	On Screen		Display / Media
	Status		Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	2nd Audio		Mute / Dimmer
	Stop		Stop / Hold
	Search		Shift + Red / Netflix /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Green/Program		Green / APP / Repeat
	Red/Zoom		Red / Netflix / Search
	Yellow/Shuffle		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Repeat		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung