Mandis shop

Yamaha FSR80

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV	TV	1	1
BD/DVD	BD/DVD	2	2
ANALOG	Analog	3	3
PORTABLE	Portable	4	4
BLUETOOTH	Bluetooth	9	9
BLUETOOTH STANDBY	Bluetooth	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR VOICE	Clear Voice	EXIT	Exit / Cancel / Clear
UNIVOLUME	Univolume	SMART	Smart / List
AUDIO DELAY	Audio Delay	AUDIO	Audio / Lang I/II
MOVIE	Movie	NETFLIX	Red / Netflix / Search
MUSIC	Music	APP	Green / APP / Repeat
SPORTS	Sports	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
GAME	Game	Prime Video	Blue / Prime Video / Random
TV PROGRAM	Tv Program	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEREO	Stereo	SOUND	Sound / Title
L	YSP Position L		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	YSP Position C	OK	OK
R	YSP Position R		Right
SUBWOOFER +	Subwoofer+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol+
SUBWOOFER −	Subwoofer-	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol-
CH LEVEL	CH Level	AV INPUT	AV / Input / RDS
LEARN TV REMOTE	Tv Remote Control Learn	TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEATER	Tv Remote Control Repeater	ZOOM	Zoom / Size

https://alle-fernbedienungen.de/de/Yamaha/1067302-66004-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-FSR80-ZG807600.html