Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
EDIT	Edit	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play CD	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open/Close CD	SURROUND	Eject / Surround
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC SKIP	Disc Skip	LIST SMART	Smart / List
<<I/I<<	<<I/I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
>>I/>>	>>I/>> CD	PRESET+	>>I / Preset+
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PLAY	< Tape		Left
STOP	Stop Tape	OK	OK
PLAY	Tape >		Right
DECK A/B	Deck A/B	RETURN BACK	Back / Return
<<	<< Tape	TUNE-	<< / Tune-
REC/PAUSE	Rec/Pause Tape	REC MODE	Rec / Rec Mode
>>	Tape >>	TUNE+	>> / Tune+
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Sleep	Sleep / Timer		
Display	Display / Media		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		