Mandis shop

# Yamaha ZU09200

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| NET | Net | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Power | | Power |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| OPT | OPT | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| – | Vol- | VOL – | Vol- |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ▶II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Yamaha/1067541-87736-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-ZU09200-ZU092000.html