| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PWR On/Off | Power | Menu Down | Down |
| Mute | Mute | Back | Back |
| Opt? | Options | Volume+ | Vol + |
| Info | Info | CH/Page+ | Ch + |
| App | Media | Volume- | Vol - |
| Subt. List | Subt | Audio | Dual |
| Sleep Timer | Sleep | CH/Page- | Ch - |
| TV | TV/R | 1. ? | 1 |
| Video | D. Menu | 2abc | 2 |
| Text | Text | 3def | 3 |
| Zoom | Eject | 4ghi | 4 |
| TV/SAT | AV | 5jkl | 5 |
| Menu | Menu | 6mno | 6 |
| Menu Up | Up | 7pqrm | 7 |
| Menu Left | Left | 8tuv | 8 |
| OK Enter | Ok | 9wxyz | 9 |
| Menu Right | Right | Guide Pilote | Guide |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| 0/10 | 0 | 0 | | |
| FAV Pref. | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| Red | A | Red | | |
| + | ECO 3D | 3D | | |
| Pers. | PICTURE FORMAT | Format | | |
| Sys/Serv | DISC NAV LIST | List | | |
| Browse | HOME SMART | Smart | | |
| East | ≫I | ≫I | | |
| Green | B | Green | | |
| Yellow | C | Yellow | | |
| Blue | D | Blue | | |
| Freeze | ■ | Stop | | |
| Lang./Rewind | « | « | | |
| H/V Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| LNB F. Forward | » | » | | |
| Dec/Pause | II | Pause | | |
| | | | | |