Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
JUMP	Jump	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/ D. Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.SETUP	Red/ D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green/ Repeat	Green / APP / Repeat	>>I	>>I / Preset+
Yellow/ Zoom	Yellow / YouTube / Repeat	DVD Menu	D. Menu / Top
Yellow/ Zoom	Shift + Zoom /	Text	Text / Goto
Blue/ Goto	Blue / Prime Video / Random	Subtitle	Subtitle / EQ
Blue/ Goto	Shift + Text /	Guide	Guide / EPG / -/--
[≡i] / FAV. CH	Fav / Marker / PC		
[≡?] / Freeze	Shift + Pause / Step /		
[≡♦] / USB/ SD	Shift + 8		
[≡+] / Tv/ Radio	TV/ Radio /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Open/ Close	Eject / Surround		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		