Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Back / Del	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Home / Source	TIMER AV	AV
	Text	REPEAT TEXT	Text
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH –	Ch -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause / [/ ≡]		Pause
	Stop / [≡□]		Stop
	[≡↕]	REC MODE	Rec
	<< / [≡◷]		<<
	I << / [≡i]		I <<
	>> / [≡X]		>>
	>>I / [≡?]		>>I
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung