Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV 0	0/FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV 0	0/FAV	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	[O]/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
V+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V-	Vol-	VOL -	Vol-
EPG	EPG/?/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
EPG	EPG/?/A-B	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
DOUBLE	Q/Double	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
M	M	HOME MENU	Menu / Home
	←	RETURN BACK	Back / Return
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
TXT	Text / Goto
>>I	>>I / Preset+
[...]	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Replacement