Original	Replacement	Original	Replacement
POWER	Power	9 wxyz	9
←○	Shift + Smart / List	TV	TV/ Radio /
☼* / Ö	Shift + Display / Media	0	0
☼² / ♀	Shift + Red / Netflix /	↔	Shift + Back / Return
SOURCE	AV / Input / RDS	TV GUIDE	Guide / EPG / -/--
PRESETS	Smart / List	[≡]	Text / Goto
┼┼┼	Setup / OPT /	MENU	Menu / Home
♫/ ☺ ◘	Display / Media	Q. MENU	D. Menu / Top
SLEEP	Sleep / Timer	UP	Up
1 . /@	1	LEFT	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	RIGHT	Right
4 ghi	4	DOWN	Down
5 jkl	5	BACK	Back / Return
6 mno	6	⊸⊷	Picture / Format
7 pqrs	7	EXIT	Exit / Cancel / Clear
8 tuv	8	☼FAV	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
VOL+		Vol +	
MUTE		Mute / Dimmer	
P+		CH+ / Page+	
VOL-		Vol -	
INFO		Info / Angle	
P-		CH- / Page-	
REC		Rec / Rec Mode	
PLAY		Play / Slow	
PAUSE		Pause / Step / Freeze	
STOP		Stop / Hold	
LANG.		Audio / Lang I/II	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
[≡]...		Sound / Title	
RED		Red / Netflix / Search	
GREEN		Green / APP / Repeat	
YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat	

Original		Replacement	
BLUE		Blue / Prime Video / Random	