Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol-	VOL	Vol-
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH LIST	CH List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
E-Manual	D.Menu / Top		
Sports	TV/Radio /		
AD/SUBT	Subtitle / EQ		
AD/SUBT	Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
I<<	I<< / Preset-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		