| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 def | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | ↔ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| + V | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| V | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Internet | LIST SMART | Smart / List |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | [>] | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | */o | SHIFT + SMART | Shift + Smart / List | | |
| | */Q | SHIFT + DISPLAY | Shift + Display / Media | | |
| | TXT | TEXT | Text / Goto | | |
| | Red | NETFLIX | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Lang | AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | Subt. | SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | ←[+]→ | PICTURE | Picture / Format | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |