Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUTO	Rec/Auto	REC MODE	Rec / Rec Mode
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
CH+	CH+ / Page+	DTV	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Tv/Radio	TV/Radio /
CH-	CH- / Page-		
T. Shift	Setup / OPT /		
Vol -	Vol -		
Play/Pause/Hold	Play / Slow		
Play/Pause/Hold	Shift + Stop /		
<<</Reveal	<< / Tune-		
>>/Size	Zoom / Size		
>>/Size	>> / Tune+		
Stop/Index	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
S. Page/ >>I	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
FAV	Fav / Marker / PC		
Audio	Audio / Lang I/II		