Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	Vol -
[i+]	Info / Angle
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Home	Shift + Menu /
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Quick	Sleep / Timer
[>]	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
*/O	Zoom / Size
*/Q	TV/Radio / Program

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
I/II	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				