Original		Replacement	
Power		Power	
Drive Select		SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
Power Tv		SHIFT +	Shift + Power
Av Input Tv		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Vol + Tv		+ VOL	Vol +
Vol - Tv		VOL −	Vol -
CH+ Tv		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH- Tv		SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
DEL	DEL	MUTE	Mute
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VIERA CAST	Cast/Vieta	FAV PRE-CH	Pre Ch
	S/Skipe	HOME SMART	Smart
	I<<	<<	I<<
	>>I	>>	>>I
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PLAY/x1.3	Play/x1.3	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	II	Pause
STATUS i	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right / I >	▶	Right
◀	Left / ◁I	◀	Left
POP-UP MENU DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator / Pop-Up	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
■	Red	A	Red
■	Green	B	Green
■	Yellow	C	Yellow
■	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EXT LINK	Ext Link	PICTURE FORMAT	Format
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
TEXT	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦] / Sttl	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PROG/CHECK	Prog/Check	ECO 3D	3D
CHAPTER	Chapter	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
TIME SLIP	Time Slip	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
-10s	Manual Skip -10s	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
+60s	Manual Skip +60s	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D