Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol+	+ VOL	Vol+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
+	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG −	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Left		Left
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FORMAT	Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TEXE	Texe	LIST SMART	Smart / List
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
A RED	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B GREEN	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/D	Blue / Prime Video / Random
Mix	Shift + Text /
Reveal	Pause / Step / Freeze
Index	Play / Slow
Subpage	Rec / Rec Mode
TXT	Text / Goto
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Size	Zoom / Size
Hold	Stop / Hold
P Mode	Picture / Format
S Mode	Sound / Title
MTS	Display / Media
3DNR	Setup / OPT /

Original	Replacement